

۲

۲







LT XR UK-HUN-TR.indd 2

1

۲

14-02-2006 09:35:59



aMIt a DYMO LetrataG Xr feLIratOzÓGÉPrIL tuDnI ÉrDeMes

A LetraTag XR feliratozógép segítségével kiváló minőségű címkéket készíthet többféle színben, méretben és stílusban. A LetraTag XR feliratozógéppel színes, áttetsző és metál színű, valamint vasalható címkéket készíthet.

A LetraTag kazetták listája az útmutató végén szerepel.

DYMO LetrataG Xr hasznÁLatl ÚtMutatÓ

Készítse el első címkéjét hat egyszerű lépésben!

első lépés: helyezze be az elemeket - Nyissa fel az elemtartó ajtaját (A. ábra)

- Helyezzen be db AA méretű alkálin elemet, ügyelve a helyes polaritásra.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja LetraTag feliratozógépet.

Második lépés: helyezze be a kazettát

- Nyomja le a reteszt a kazettatartó ajtajának kinyitásához.
- Helyezze be a kazettát (B. ábra) és nyomja meg enyhén, míg a helyére nem kattan (C.ábra).
- Mielőtt visszacsukná a kazettatartót, győződjön meg még egyszer arról, hogy a kazetta a helyén van-e.

harmadik lépés: üzembehelyezés

- Kapcsolja be a feliratozógépet a piros gomb segítségével.
- Megjegyzés: a feliratozógép automatikusan kikapcsol, ha percig egyetlen műveletet sem végez.
 negyedik lépés: felirat készítése
- Írjon be kezdésnek egy egyszerű szöveget. A szöveg formázásával kapcsolatban tekintse meg a következő fejezetet.

Ötödik lépés: nyomtatás

 Nyomja meg a "print" gombot a nyomtatáshoz. hatodik lépés: címke levágása

 Nyomja meg a LetraTag feliratozógép jobb oldalán lévő gombot a címke levágásához (E ábra). Gratulálunk!
 Ön elkészítette első címkéjét!

nyelvi beállítások

A szükséges nyelv beállításával választhatja ki azokat a speciális ékezetes karaktereket, illetve valuta





szimbólumokat, melyek az adott országban/nyelven használatosak. Ugyancsak itt határozhatja meg azt, hogy a hibaüzenetek milyen nyelven jelenjenek meg a kijelzőn.

Nyomja le a LanGuade (+ CAPS)

billentyűket a választható nyelvek megjelenítéséhez. Használja a Q vagy R gombokat a szükséges nyelv kiválasztásához. Nyomja meg a billentyűt a nyelv aktiválásához.

1

14-02-2006 09:36:01 Megjegyzés: a választható nyelvek listájának kiindulópontja a billentyűzet típusától függ:

Billentyűzet típus Kiinduló pont EU OFF US US 1 Megjegyzés: valahányszor elemet cserél a nyelvet újra ki kell választania

címkék nyomtatása

normál karakterek nyomtatása

A billentyűk fölött található számok és karakterek nyomtatásához (**1 2 3 & @ % ; , stb**) nyomja meg egyidejűleg a ^{Int} és a szükséges gombot. A gomb helyett használhatja a számzárat is. Nyomja le a ¹²⁰ gombot a számzár aktiválásához, így az F-O gombok le-nyomása során csak a gombok felett szereplő karakterek kerülnek kinyomtatásra. Nyomja meg az ¹²⁰ gombot a számzár kiiktatásához.

Ha hibázott, nyomja le a @ gombot és a gép törli a kurzortól balra eső karaktert.

A^{CLEP} gomb segítségével készíthet nyomtatott betűket. Nyomja-le a ^{CLEP}s gombot a nagybetűs írásmód aktiválásához, a kijelzőn egy **caPs** felirat jelenik meg. Nyomja le még egyszer, ha vissza szeretne térni a kisbetűs írásmódhoz.

A space billentyűvel képezhet szóközt.





speciális karakterek

A LetraTAG XR alkalmas egyéb speciális karakterek nyomtatására is (pl. ékezetes betűk). Ezt a RACE technológia teszi lehetővé (lásd mobil telefonok). Ha ugvanazt a gombot rövid időn belül többször is leüti. végigtallózhatia az adott gombhoz tartozó karaktereket. Például, az e gomb többszöri lenyomásával a francia változatban a következő betűket érheti el: e - é - è ê - ë. Ha egy betű kiválasztása után, több mint 1 másodpercet vár, a betű aktivizálódik, és a kurzor továbbugrik.

Példa:

Üsse le az a betűt kétszer, és az a betű jelenik meg a kijelzőn. Ha 1 másodpercen belül még egyszer leüti ugyanezt a gombot, az a betű fog megjelenni. Várjon 1 másodpercet és az **á** betű aktivizálódik, majd a kurzor továbbugrik a következő helyre.

Grafikai szimbólumok

Az XR feliratozógéppel lehetőség van grafikai szimbólumok beillesztésére is. Ehhez nyomja le a SYMBOL (+ sence) billentyűt - a kijelzőn a következő felirat jelenik meg: A-I?. Haladjon végig az A-I intervallumba eső betűkön, míg meg nem találja a szükséges szimbólumot (lásd szimbólumtáblázat). A nyilak segítségével válassza ki a kívánt szimbólumot,

14-02-2006 09:36:02

nyomtatás 2 sorban

Ha sorban szeretne a címkére nyomtatni, az első sor begépelése után nyor a gombot. Ha a kijelzőn az _____



abc 123 felirat látható: a kinyomtatott címke a következőképpen fog kinézni:



Abc 123

A szöveg középre rendeződik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy -soros nyomtatás esetén nem használhat bizonyos formátumokat (nagybetű, függőleges nyomtatás), erről az **error 5** hibaüzenet figyelmezteti.

a beírt szöveg ellenőrzése

A kijelző csak karakter plusz a kurzor megjelenítésére

alkalmas. A PREVIEW üzemmód (🖙

) segítségével azonban lehetősége nyílik az egész begépelt szöveg előzetes megtekintésére, nyomja le az említett gombot és a szöveg végiggördül a kijelzőn. Ugyanezt megteheti manuálisan is a Rés Q nyilak használatával. Ha módosítani szeretné a begépelt szöveget, a nyilak segítségével vigye a kurzort a megfelelő helyre és végezze el a kívánt módosításokat.

Két címke közötti szóköz

A --II-- üzemmód (SHIFT + D)

segítségével képezhet két címke közt

szünetet. szöveg tárolása

A LetraTAG XR feliratozógép 70 karakternyi szöveg (max. 0 címke) tárolására alkalmas. A karakterek a gép kikapcsolása esetén is megmaradnak a tárolóban (puffer). Ha a tároló megtelt, a kijelzőn az ERROR hibaüzenet jelenik meg. Új címke készítéséhez törölnie kell a tárolt szöveget vagy annak egy részét.

Az összes tárolt karakter törléséhez a CLEAR (Merr + DEL)

gombot. címkék formázása

a QX50 Letratag feliratozógép széles formázási lehetőségeket kínál: megváltoztathatja a betűméretet,



képezhet dőlt, félkövér és keretezett karaktereket, írhat függőlegesen stb. a kiválasztott formázási stílus a kijelzőn látható.



14-02-2006 09:36:03



A kijelzőn féle jelölés lehetséges, ezek jelzik azt, hogy melyik formázási lehetőség aktív.

caPs Nyomtatott be	etűs írásmód
--------------------	--------------

□/- Aláhúzás / keretezés **stYLe** A szöveg egy

meghatározott

stílusban kerül kinvomtatásra.

В	Nagy kezdőbetű
123	Számzár: karakterek helyett
	számok jelennek

meg.

shlft A billentyűk feletti karakter / funkció kerül

aktiválásra

Amennyiben egyszerre több egymással nem összeférhető formázási lehetőséget próbál aktiválni, a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg. A hibaüzenetek magyarázatát a Hibaelhárítás fejezetben találja.

szövegméret

Nyomja le a slze (ser + A) gombot és a kijelzőn lehetőség tűnik fel:

CAPS STYLE B 123

R

keskeny (sűrített) normál széles (nyújtott) B nagy betű (max. szalagszélességben) A Keskeny, Normál és Széles betűméreteket -sorban történő nyomtatás során is használhatja, ebben az esetben a betűk mérete a felére csökken. A kurzor segítségével válassza ki a

kívánt betűméretet, majd a 🕙



gomb lenyomásával aktiválja azt.

szövegstílus

Nyomja le a STYLE (Serre + C) gombot a lehetséges szövegstílusok megjelenítéséhez:



Normál Körvonalas Árnyékolt Dőlt L :⊐ bo bo ≈0

Egyszerre több szövegstílus, illetve szövegstílus és nagy





betűs írásmód együttes használata nem lehetséges.

A kurzor segítségével válassza ki a kívánt szövegstílust, majd a ⁽¹⁾ gomb lenyomásával aktiválja azt. **Körvonalazás, keretezés** A kurzor segítségével válassza ki a kívánt

Kilépés menüpontból

Nyomja me a ™ gombot egy adott menüpontból való kilépéshez vagy egy lépés

18

Nyomja le a □/– gombot a körvonalazás / keretezés menüpont megjelenítéséhez:

- 1. nincs keret
- körvonalazott
 szögletes keret
- DYMO = <u>DYMO</u> - DYMO
- DYMO
- DYMO

kerekített sarkú keret .

árnyékolt keret

- . pontokból álló keret
- 7. cikcakkos keret
- 8. krokodil formájú keret

Egyszerre több keret illetve keret és nagy betűs írásmód együttes használata nem lehetséges. 14-02-2006 09:36:05 törléséhez (kivéve nyomtatás).

formázás és egyéb beállítások törlése Nyomja le a (LEAR (@) + ^{DEL}) gombot a pufferben tárolt összes adat törléséhez és az eredeti értékek visszaállításához (a nyelvi beállításokat kivéve). Az eredeti beállítások a következők:

- Normál szövegstílus
- Nincs keret
- Szeles méret
- Nyomtatott-betűs üzemmód bekapcsolva

Megjegyzés: a nyelvi beállítások módosításához nyomja meg a LANGUAGE (SHIFT + caps) gombot, válassza ki a szükséges nyelvet, majd aktiválja azt a somb segítségével.

címkék nyomtatása

címke előzetes megtekintése

Nyomtatás előtt lehetőség van a begépelt szöveg előzetes megtekintésére. Nyomja meg a PREVIEW

(🖙+ 🖙 gombot és a

kinyomtatandó szöveg

végiggördül a kijelzőn.

címke nyomtatása

⁰覺¥őződjön meg arról, hogy a kurzor a kinyomtatandó címkén

van, majd nyomja meg a gombot. A nyomtatás alatt a kijelzőn a **Print.**.. felirat jelenik meg. címke levágása

A vágó gomb a gép jobb oldalán található. A címke levágásához nyomja befele a vágógombot (E ábra). A címke teljes hosszában bevágással van ellátva, így könnyebb az öntapadó részt leválasztani.

1

14-02-2006 09:36:09

hIBaeLhÁrÍtÁs

hibaüzenetek

hibaüzenet	hiba leírása	teendők	
ERROR 1	Beragadt a szalag vagy lemerültek	Húzza ki a beragadt szalagot	
	elemek	vagy cserélje ki az elemeket!	
ERROR Nag	gy betűs írásmód nem alkalmazható	Próbáljon más	
formátumot!	a pufferben tárolt szöveghez		
ERROR	Nagybetűs írásmód nem alkalmazha formátumot!	tó Próbáljon más	



	együtt a következőkkel: keretezés, körvonalazás, soros-nyomtatás, kisbetűs írásmód			
ERROR	A puffer megtelt	Törölje a pufferben tárolt szöveget vagy annak egy részét!		
ERROR	A választott szerkesztő funkció nem használható együtt a -soros nyomtatással	Próbáljon más formátumot!		
Villog a kijelző	Puffer vége!	Nem mehet tovább jobbra a kurzorra		
Villog a kijelző	Puffer vége!	Nem mehet tovább balra a kur zorra		
Villog a kijelző	Rossz gombot nyomott le a szerkesztés során			
Villog a kijelző	Rossz gombot nyomott le a menüpontban			





nem világít a kijelző

Ellenőrizze, hogy a készülék ben van-e kapcsolva! Ellenőrizze az elemeket, és ha szükséges cserélje le azokat!

a készülék nem reagál a gombokra

Vegye ki az elemeket, majd néhány perc elteltével helyezze vissza azokat!

nincs nyomtatás vagy a nyomtatott szöveg rossz minőségű

Ellenőrizze az elemeket, és ha szükséges cserélje le azokat! Ellenőrizze, hogy a kazetta megfelelő módon van-e behelyezve és van-e benne szalag! Tisztítsa meg a nyomtatófejet! (Lásd "Tisztítás")

nyomtatási kontraszt

Különösen szélsőséges hőmérséklet vagy páratartalom esetén történő használa nář Nyomja le a erer + SPACE + X gombokat. A kijelzőn öt kontraszt szimbólum jelenik meg. A Q és R gombok segítségével válassza ki a kívánt árnyalatot, majd nyomja le a gombot.

Beragadt a szalag

Vegye ki a kazettát, és óvatosan húzza ki a beragadt szalagot. Vágja le a sérült szalagot, majd helyezze vissza a kazettát. Nem sikerült elhárítania a hibát? Hívja ügyfészolgálatunkat elérhetőségeinket lásd a garanciajegyen!

tisztítás

Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a nyomtatófejet a mellékelt eszközzel (D. ábra) a tökéletes nyomtatási minőség érdekében.

LT XR UK-HUN-TR.indd 12

DYMO feLlrat szalagtíp) K t OzÓG bus: Papír	KazettÁł ÉPhez Műanya	K Xr gvasalható	Ezüst Víztiszta 18 18770 Vasalható 18770
fém				vegyes csomagolás
hosszúsá	ig: 4m	4m 4m	2m	59431:
Fehér	1			1 db fehér papír szalag
Sárga				1 db sárga műanyag
Piros				szalag
Zöld		0		1 db ezüst fém szalag
Kék				



KÖrnYezetvÉDeLMI aDatOK

- Az Ön által vásárolt berendezés gyártásához természetes forrásokat vontak ki és használtak fel. Az az egészségre és a környezetre nézve veszélyes anyagokat tartalmazhat.
- Annak érdekében, hogy megakadályozzuk az említett káros anyagok kikerülését a környezetbe és csökkentsük a természeti erőforrások felhasználását, felkérjük Önt a megfelelő visszavételi rendszerek igénybevételére. Ezekben a rendszerekben megbízható módon újrahasznosítják vagy újrafeldolgozzák lejárt élettartamú berendezése anyagainak többségét.
- A gépen látható áthúzott tartály szimbólum e rendszerek használatára szólítja fel Önt.



LT XR UK-HUN-TR.indd 13





- Forduljon a helyi vagy a körzeti hulladékkezelő vállalathoz, ha további információra van szüksége a begyűjtő, újrahasznosító és újrafeldolgozó rendszerekkel kapcsolatban.
- Cégünkkel is érintkezésbe léphet, ha termékeink környezetvédelmi paramétereire vonatkozóan további információra van szüksége.



LT XR UK-HUN-TR indd 15

